



MANUAL DE INSTRUÇÕES Instalação, Operação, Manutenção e Garantia

TRANSMISSOR DE NÍVEL - TIPO CAPACITIVO

LEIA ESTE MANUAL ANTES DE INSTALAR, OPERAR OU EFETUAR MANUTENÇÕES NO EQUIPAMENTO

ÍNDICE

1.	APRESENTAÇÃO2
2.	PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
3.	ESPECIFICAÇÃO2
4.	DADOS TÉCNICOS
5.	DESENHO DIMENSIONAL
6.	INSTALAÇÃO
7.	LIGAÇÕES ELÉTRICAS4
8.	CONFIGURAÇÃO / PROGRAMAÇÃO6
8.1.	Programação sem o módulo indicador6
8.2.	Programação com o módulo indicador7
9.	PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO (PROGRAMAÇÃO COMPLETA)
9.1.	Configuração da medição10
9.2.	Saída de corrente
9.3.	Otimização da medição
9.4.	Medição de volume
9.5.	Linearização de 32 pontos13
9.6.	Parâmetros informativos (somente leitura)14
9.7.	Parâmetros de teste
9.8.	Simulação
9.9.	Acesso restrito
10.	CÓDIGOS DE ERRO
	MANUTENÇÃO E REPAROS
	ACESSÓRIOS
	GARANTIA DO INSTRUMENTO
14.	CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM
TAB	ELA DE ACOMPANHAMENTO DE PARÂMETROS - TRANSMISSOR SÉRIE 80018

1. APRESENTAÇÃO

O transmissor de nível tipo capacitivo da Série 800 foi desenvolvido para a medição contínua do nível de líquidos, condutivos ou não, bem como de substâncias compostas de partículas sólidas que se encontram armazenados em tanques, reservatórios ou silos.


Utilizando o princípio da variação da capacitância para a medição do nível, o instrumento não apresenta partes móveis em contato com o meio que está sendo monitorado. A unidade eletrônica permite a indicação de volume ou peso por cálculos realizados em função do nível a ser controlado. Somente uma haste rígida (ou flexível, dependendo da versão) estará inserida ao processo. Versões para altas temperaturas, com comunicação *Hart* ou com a presença de módulo indicador são algumas das opções de especificação que o transmissor apresenta, permitindo o seu uso nas mais variadas aplicações e nos mais diversos materiais como água, produtos químicos, óleos, grãos, entre outros.

2. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

O transmissor de nível da Série 800 utiliza o efeito da variação de capacitância para monitorar o nível de um produto no interior de um tanque, por exemplo. Basicamente, a haste do transmissor e a parede lateral do tanque (ou um tubo de referência no caso do tanque ser fabricado em material sintético) atuam como as placas de um capacitor. O ar presente no tanque, o revestimento da haste (total ou parcial) e o produto monitorado atuam como o material dielétrico (presente entre as placas do capacitor).

Com o tanque vazio, o ar é o único material dielétrico existente e, neste caso, a capacitância será CO. À medida que o tanque é preenchido com determinado produto, o ar vai sendo substituído por este material (cuja constante dielétrica é maior que a do ar) e provocando a alteração do valor da constante dielétrica resultante da combinação ar-produto. Conseqüentemente, a capacitância entre a haste e a parede do tanque (ou tubo de referência) é modificada. Um circuito eletrônico microprocessado localizado no interior do invólucro analisa esta variação de capacitância e converte tal informação em um valor proporcional ao nível do produto no tanque. Finalmente, esta informação é disponibilizada através de sua saída analógica de 4-20 mA a dois fios, ou através do módulo indicador (se disponível).

3. ESPECIFICAÇÃO



4. DADOS TÉCNICOS

MODELO		RÍGIDO	FLEXÍVEL
	Material	Aluminio Fundio	lo / Polipropileno
Invólucro	Grau de proteção	IP65 (NEMA4)	
	Temperatura ambiente	-25+70ºC	
Alimentação		1236VCC (máx. 22mA)	
Consumo		48800mW	
Conexão elétrica Invólucro em alumínio		2x rosca 1/2"NPT(F)	
	Invólucro em polipropileno	1x rosca 2	1/2"NPT(F)
Faixa de Medição (configuração via botões)		0,2 3m	3 20m

	Material	AISI 304 / AISI 316	AISI 304	
Eletrodo	Revestimento	PTFE (total ou parcial)	PTFE (parcial)	
	Resistência mecânica	-	Máximo 10kN	
	Conexão	Rosca 1	" NPT (*)	
Processo	Temperatura	Padrão: -30 120 ºC / Alta temperatura: -30 180ºC		
	Pressão	07 bar	(a 25 ºC)	
	Analógica	· ·	protegido contra surtos de Isão	
Saída		Carga admissível: Rt N	$M_{\text{dax}} = (U_{\text{t}} - 11,4)/0,02A$	
	Digital	Comunicação <i>HART</i> (é necessário 1 resistor terminal de 250ohm)		
	Range	0pF5nF		
Capacitância	Capacidade de transmissão	10pF ou 10%		
Capacitancia	Saturação	Aproximadamente 600pF/m	Aproximadamente 200pF/m	
Amortecimento (em	segundos)	0, 3, 6, 10, 30, 60, 10	00 ou 300 (ajustável)	
Precisão		±0,3% da faixa nominal		
Indicação de Falha		LEDs (COM e VALID) da unidade eletrônica e saída de corrente (3,8 ou 22mA) pela programaç		
Módulo Indicador	Invólucro	Plástico PBT reforçado com fibra de vidro, resistente à chama		
(Display)	Indicação	6 dígitos LCD, unidades de engenharia e bargraph		
	Temperatura	-25+70ºC		
	Dissipador de calor	Em alumínio (6 alet	cas de resfriamento)	
Acessórios	Tubo de referência	Em AISI 304/316 (de acordo com o modelo especificado)		

(*) Demais, sob consulta.

5. DESENHO DIMENSIONAL




Fig. 5.1 – Invólucro em alumínio

Fig. 5.2 – Invólucro em polipropileno

Fig. 5.3 – Acessórios



O SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DEVE ESTAR DESLIGADO NO MOMENTO DA INSTALAÇÃO.

Recomendações:

- Antes de efetuar qualquer serviço, utilize o equipamento de proteção individual adequado. O transmissor deve ser instalado no topo do tanque por meio de sua conexão ao processo.
- Este ponto de instalação não pode estar próximo de bocais, obstruções internas (vigas, tubulações, etc.).
- Certifique-se de que haja espaço livre para a instalação, respeitando um bom alinhamento da haste perpendicularmente ao fundo do tanque, que deverá estar devidamente aterrado.
- A incidência de produtos sobre a haste (durante o enchimento ou limpeza) pode causar medição incorreta. Evite a instalação na região próxima a esta situação.
- O revestimento da haste é sensível e não pode sofrer danos (riscos profundos, choque mecânico, fissura, etc.).
- Em tanque pressurizado, certifique-se de que a vedação esteja satisfatória de modo a evitar vazamento.
- Em tanque metálico, é importante o contato da conexão direto, sem o uso de material isolante.
- Em tanque de material sintético (não condutivo) será necessária a instalação de uma haste de referência, que deverá, por sua vez, estar próxima e paralela à haste do transmissor.
- Tenha cuidado durante o manuseio. O transmissor não deve sofrer queda e não pode ser forçado fisicamente. Utilize uma ferramenta adequada e concentre o esforço somente no chanfro da conexão.
- Para locais onde não há abrigo, recomenda-se a colocação de uma cobertura (Fig. 6.1) sobre o invólucro, de modo a evitar a condensação ou um aquecimento excessivo em seu interior, que certamente causará danos à unidade eletrônica. Além disso, a tampa do invólucro e sua conexão elétrica devem estar bem fixadas, de modo a evitar infiltração de água ou umidade.




Fig. 6.1 – Cobertura (Sunshade)

.NUNCA INSTALE A HASTE SEM REVESTIMENTO ENCOSTADA NA PARTE INTERNA DE TANQUES METÁLICOS.

.A HASTE SEM REVESTIMENTO É PARA APLICAÇÕES EM PRODUTOS ISOLANTES, JAMAIS UTILIZE PARA LIQUIDOS CONDUTIVOS. .O PRODUTO A SER MEDIDO NÃO PODE SOFRER GRANDES VARIAÇÕES (+/- 10%) DE CONDUTIVIDADE OU CAPACITÂNCIA.

.A HASTE COM REVESTIMENTO É PARA APLICAÇÕES COM PRODUTOS CONDUTIVOS, PORTANTO NÃO PODE SOFRER INCRUSTAÇÃO . .PARA APLICAÇÕES EM TANQUES DE MATERIAIS ISOLANTES, É IMPRECINDÍVEL A UTILIZAÇÃO DE HASTE OU PLACA DE ATERRAMENTO .

7. LIGAÇÕES ELÉTRICAS



QUALQUER LIGAÇÃO ELÉTRICA DEVE SER FEITA COM O EQUIPAMENTO DESENERGIZADO.

Recomendações:

- A alimentação deve vir de uma rede própria para a instrumentação. Uma fonte estabilizada, desde que respeite a tensão especificada, pode ser interligada ao transmissor. (Consulte a Nivetec)
- Remova a tampa do invólucro e o módulo indicador (se houver) para que os terminais possam ser acessados.
- Observe com atenção os terminais de ligação, conforme Fig.7.1.
- Utilize cabos com seção transversal entre 0,5 e 1,5mm².
- A carga máxima admissível pode ser encontrada no item 4 deste manual (Dados Técnicos).
- É extremamente importante certificar-se de que o cabo permaneça vedado na conexão elétrica do invólucro. Para isso, utilize prensa-cabo ou eletroduto adequados.
- Lembre-se de que para tanque metálico, o mesmo deverá estar aterrado para evitar eletricidade estática, que pode danificar os componentes internos da unidade eletrônica.
- Efetue a ligação a dois fios de acordo com a Fig.7.2.
- Após a conexão dos cabos e a realização da programação, recoloque a tampa do invólucro em sua posição original. Certifique os pontos de vedação contra entrada de água ou umidade.



CERTIFIQUE-SE DE QUE O CABO PERMANEÇA VEDADO NA CONEXÃO ELÉTRICA DO INVÓLUCRO. PARA ISSO, UTILIZE PRENSA-CABO OU ELETRODUTO ADEQUADOS.

NIVETEC Instrumentação e Controle Ltda.

REVISÃO: MN#800V02R5-03/10

(11) 2627-6600 | suporte@nivetec.com.br | www.nivetec.com.br




Fig. 7.1 – Terminais de ligação




Fig. 7.2 – Ligação a dois fios.

8. CONFIGURAÇÃO / PROGRAMAÇÃO

O transmissor de nível capacitivo Série 800 necessita ser configurado em campo para a obtenção da melhor performance. Basicamente, dois pontos diferentes de nível são necessários: um correspondente a 0% (tanque vazio) e outro a 100% (tanque cheio). Esta configuração também corresponde ao ajuste da saída analógica de 4...20 mA.

Em determinadas situações o processo não permite atingir-se os pontos de tanque vazio ou cheio. Nestes casos, o transmissor pode ser configurado indiretamente utilizando-se níveis intermediários como, por exemplo, 15% e 80%. Porém, para obter-se a melhor precisão, é altamente recomendável que a toda configuração seja efetuada utilizando-se os níveis correspondentes a 0% e 100%. A configuração pode ser efetuada de duas maneiras:



O INSTRUMENTO DEVE SER INSTALADO E CALIBRADO NO PROCESSO ONDE IRÁ MEDIR.



A CALIBRAÇÃO DE "ZERO" E "SPAM" DEVE SER FEITA UTILIZANDO O FLUÍDO QUE SERÁ MEDIDO.



JAMAIS FAÇA A CALIBRAÇÃO PARCIAL DO INSTRUMENTO, FAÇA SEMPRE UTILIZANDO "ZERO" (0%) E "SPAM" (100%).

• Programação sem o módulo indicador (item 8.1):

O transmissor é totalmente operável sem o módulo indicador. Parâmetros básicos, tais como ajuste do sinal de 4...20mA, indicação de falha por meio da saída de corrente e tempo de amortecimento, podem ser configurados.

• Programação com o módulo indicador (item 8.2):

Utilizando o módulo indicador, a configuração pode ser efetuada de duas maneiras:

- QUICKSET: Programação rápida, onde quatro parâmetros básicos são efetuados com o auxílio do módulo indicador. Esta opção permite apenas que os valores de nível sejam mostrados em percentual (%).
- *Programação Completa*: Todos os parâmetros podem ser acessados: configuração do range de medição, saída analógica, otimização de funcionamento, cálculo/indicação de volume com seleção de formatos de tanques pré-armazenados na memória, linearização de 32 pontos, entre outros. Esta opção permite que os valores sejam mostrados de acordo com as unidades de engenharia selecionadas pelo usuário.

IMPORTANTE: Durante a execução da configuração, o transmissor estará medindo conforme os parâmetros anteriores aos ajustes. As novas alterações somente terão validade no momento em que ocorrer o retorno ao Modo de Medição.

Caso o transmissor seja esquecido no Modo Programação por algum engano, automaticamente após 30 minutos ele retornará ao Modo de Medição e seu funcionamento será baseado nos parâmetros configurados na última programação.

Configuração Padrão de Fábrica:

- Sinal de 4 mA: associados ao valor de capacitância 0% (nível mínimo)
- Sinal de 20 mA: associados ao valor de capacitância de 100% (nível máximo)
- Indicação de falha através da saída de corrente fixa: 22mA
- Amortecimento: 10 seg.
- Bargraph do módulo indicador: proporcional ao valor de capacitância (percentual)

Nota: o ajuste do sinal de 4...20mA é essencial durante a configuração.

NIVETEC Instrumentação e Controle Ltda.

REVISÃO: MN#800V02R5-03/10

(11) 2627-6600 | suporte@nivetec.com.br | www.nivetec.com.br

8.1. PROGRAMAÇÃO SEM O MÓDULO INDICADOR

Características deste modo de programação:

- Associação "direta" do sinal de 4 mA ao nível mínimo (0%)
- Associação "direta" do sinal de 20 mA ao nível máximo (100%)
- Associação "indireta" do sinal de 4 mA ao nível mínimo (0%) através de um ponto intermediário
- Associação "indireta" do sinal de 20 mA ao nível máximo (100%) através de um ponto intermediário
- Indicação de falha através da saída de corrente: 3,8 ou 22mA
- Amortecimento: 3, 10 ou 60 seg.
- Reset para a configuração original de fábrica

Nota: A saída de corrente pode ser invertida, ou seja, o sinal de 4 mA associado ao nível máximo e o sinal de 20 mA ao nível mínimo.

Programação:

Nas tabelas a seguir estão descritas as etapas necessárias para a programação do transmissor sem o uso do módulo indicador. Efetue a programação conforme a sequência de botões a serem pressionadas e observe o estado dos LEDs.

Legenda				
	1 ^	$\alpha \alpha$	n	_

-0				
= LED aceso	= LED apagado	● = LED piscando	lacktriangle = LEDs piscando alternadamente	⊗ Não importa

Associação "direta" de 4 mA ao nível mínimo, 0% (ou nível máximo, no caso de operação invertida)

O tanque deverá estar com a quantidade de material equivalente ao nível mínimo (ou máximo).

Etapas	Indicação do LED após cada etapa
1) Aperte e mantenha o botão e pressionado.	OO = O transmissor encontra-se no Modo Programação
2) Aperte em seguida o botão 👚 mantendo ambos pressionados.	●● = Associa o valor de 4mA com o nível existente no tanque
3) Solte os botões.	OO = Programação efetuada com sucesso

Associação "direta" de 20 mA ao nível máximo, 100% (ou nível mínimo, no caso de operação invertida)

O tanque deverá estar com a quantidade de material equivalente ao nível máximo (ou mínimo).

Etapas	Indicação do LED após cada etapa
1) Aperte e mantenha o botão 🕀 pressionado.	OO = O transmissor encontra-se no Modo Programação
2) Aperte em seguida o botão 🕟 mantendo ambos pressionados.	= Associa o valor de 20mA com o nível existente no tanque
3) Solte os botões.	○○ = Programação efetuada com sucesso

Para efetuar a associação do sinal de modo indireto será necessário inserir um medidor de corrente ,na escala de mA, nos terminais do transmissor, conforme descrito no item 7. Supondo que o tanque esteja com 15% do nível, será necessário efetuar o cálculo para encontrar o valor correspondente à saída de corrente. No caso:

(16 mA * 0,15) + 4 mA = 6,4 mA (valor correspondente a 15% de nível).

Apertando os botões ⊕e/ou ⊕o transmissor, ajuste a saída de corrente até que o valor lido no medidor de corrente seja igual ao encontrado através do cálculo acima.

IMPORTANTE: para uma maior precisão da medição, será obrigatória a execução da configuração de corrente considerando os níveis mínimo e máximo reais (mostrados anteriormente).

Associação "indireta" de 4 mA ao nível mínimo, 0% com o tangue parcialmente cheio

Etapas	Indicação do LED após cada etapa
1) Aperte e mantenha o botão ⊕ pressionado.	○○ = O transmissor encontra-se no Modo Programação
2) Aperte em seguida o botão (E) mantendo ambos pressionados. Solteos em seguida.	● = Programação de 4 mA
3) Utilize os botões ⊕ e ⊕ para ajustar o valor de corrente para o valor calculado.	● = Programação de 4 mA
4) Aperte € para salvar ou € para retornar ao valor de 4 mA.	●● = Programação de 4 mA
5) Solte os botões.	OO = Programação efetuada com sucesso

Associação "indireta" de 20 mA ao nível máximo, 100% com o tanque parcialmente cheio

Etapas	Indicação do LED após cada etapa
1) Aperte e mantenha o botão ⊕pressionado.	○○ = O transmissor encontra-se no Modo Programação
2) Aperte em seguida o botão (E) mantendo ambos pressionados. Solteos em seguida.	● = Programação de 20 mA

NIVETEC Instrumentação e Controle Ltda.

REVISÃO: MN#800V02R5-03/10

(11) 2627-6600 | suporte@nivetec.com.br | www.nivetec.com.br

3) Utilize os botões ① e ② para ajustar o valor de corrente para o valor calculado.	● = Programação de 20 mA
4) Aperte © para salvar ou • para retornar ao valor de 20 mA.	●● = Programação de 20 mA
5) Solte os botões.	○○ = Programação efetuada com sucesso

Indicação de falha através da saída de corrente

Na ocorrência de uma falha na medição, a saída de corrente poderá assumir o valor de 3,8 ou 22 mA.

Etapas		Indicação do LED após cada etapa
1) Aperte e mantenha o botão 🏵 pressionado		○○ = O transmissor encontra-se no Modo Programação
2) Aperte em seguida um dos botões ao lado conforme o valor	Œ	●● = 3,8 mA
desejado, mantendo o botão 🏵 pressionado.		●● = 22 mA
3) Solte os botões.		○○ = Programação efetuada com sucesso

Amortecimento

Etapas		Indicação do LED após cada etapa	
1) Aperte e mantenha o botão 🖲 pressionadao.		○○ = O transmissor encontra-se no Modo Programação	
		●● = 3 seg.	
eseiado mantendo-o pressionado	①	●● = 10 seg.	
	①	●● = 60 seg.	
3) Solte os botões.		OO = Programação efetuada com sucesso	

Reset para a configuração original de fábrica

Etapas	Indicação do LED após cada etapa	
1) Aperte e mantenha o botão 🕒 pressionado.	○○ = O transmissor encontra-se no Modo Programação	
2) Aperte e mantenha o botão (É) pressionado.	●● = Carregando a configuração original de fábrica.	

Indicações dos LEDs durante a programação

Etapa	Etapa Indicação do LED	
Qualquer tentativa de programação	● = Piscando duas vezes = superfície do material não está estável	Aguarde a superfície estabilizar
	● = Piscando três vezes = acesso não permitido.	Somente com o módulo indicador (veja o parâmetro P99)
	● ■ Piscando quatro vezes = transmissor não está no modo padrão.	Somente com o módulo indicador (veja o parâmetro P01)

8.2. PROGRAMAÇÃO COM O MÓDULO INDICADOR

O transmissor de nível capacitivo Série 800 necessita ser ajustado ao processo através da programação de determinados parâmetros. O módulo indicador permite visualizar os valores e efetuar tais ajustes de duas maneiras distintas:

a) QUICKSET - Configuração Rápida (item 8.2.1.)

Programação rápida de 4 parâmetros básicos do transmissor, de modo similar à configuração sem o uso do módulo indicador, porém auxiliado pelo display do indicador. Os valores medidos podem somente ser mostrados como percentual.

- Associação do sinal de 4 mA ao nível mínimo (0%)
- Associação do sinal de 20 mA ao nível máximo (100%)
- Indicação de falha por meio da saída de corrente fixa: 3,8 ou 22mA
- Amortecimento: 0, 3, 6, 10, 30, 60, 100 ou 300 seg.

b) Programação Completa (item 8.2.2.)

Este nível de programação permite o acesso a todos os parâmetros do transmissor como:

- Configuração do modo de medição
- Ajuste do sinal de saída
- Otimização da medição
- Cálculo de volume com 11 formatos de tanques pré-armazenados na memória

NIVETEC Instrumentação e Controle Ltda.

REVISÃO: MN#800V02R5-03/10

Módulo Indicador (SAP)	Símbolos utilizados no display LCD	Símbolos ao redor
ft ³ ft In gal m ³ cm mm I M US	LEV – Modo de medição de nível	M – Unidades de engenharia relacionadas ao
LEV VOL 7 % mA	• VOL – Modo de medição de volume	sistema métrico
8.8.8.8.8.	PROG – Modo de programação	US – Unidades de engenharia relacionadas
t °F sec min hour day	FAIL – Falha na medição	ao sistema americano
COM VALID	• ↑ Ψ – Direção da variação (sobe ou desce)	COM – LED de comunicação digital
nivelco	Bargraph – Associado ao nível ou volume (%)	VALID – LED do valor medido (estável)

Passos para a programação:

A programação é efetuada pressionando-se um ou dois botões (simultaneamente).

Pressionando-se 1 botão:


Pressione (E) para alterar o conteúdo do parâmetro cujo endereço estiver piscando.

para salvar o conteúdo modificado e retornar ao endereço do parâmetro.

Pressione • para mover à esquerda o dígito que estiver piscando.

Pressione 🁚 para aumentar o valor do dígito que estiver piscando.


Pressione 🕒 para diminuir o valor do dígito que estiver piscando.



yy = endereço do parâmetro (**P00...P99**) xxxx = conteúdo do parâmetro (**dcba**)

Pressionando-se 2 botões:

Pressione os 2 botões simultaneamente para a opção desejada:



*LOAD será mostrado
**CANCEL será mostrado

*cancelamento imediato

Notas:

- Se o conteúdo do parâmetro não está acessível e o seu endereço permanece piscando após ter sido pressionado 🖺 então:
 - o parâmetro pode ser somente para leitura, ou
 - a senha não permite modificação (veja P99).
- Se a modificação não é aceita e o conteúdo do parâmetro permanece piscando após ter sido pressionado © então:
 - o valor modificado está fora da faixa de medição aceita pelo parâmetro, ou
 - o valor digitado não é válido para este parâmetro.

NIVETEC Instrumentação e Controle Ltda.

REVISÃO: MN#800V02R5-03/10

Indicação do módulo indicador/calibrador:

Dependendo do modo de medição selecionado (em **P01**), as seguintes variáveis podem ser visualizadas: % (Percentual), LEV (Nível), VOL (Volume) e FAIL (Falha ou Erro, se piscar).

Caso o indicador de falha "FAIL" esteja aceso ou piscando, o código do erro poderá ser visualizado e a saída de corrente assumirá um valor conforme ajustado no parâmetro de "indicação de falha através da saída de corrente".

Para rolar entre as variáveis acima, pressione repetidamente o botão 🕣

Para retornar a primeira variável pressione o botão 🖹

Para visualizar o valor atual da saída de corrente pressione o botão 🕒

8.2.1. QUICKSET - Configuração Rápida

Este modo de configuração é recomendado para aplicações simples.

Trata-se de uma configuração rápida de 4 parâmetros básicos do transmissor, de modo similar à configuração sem o uso do módulo indicador. Os valores medidos podem somente ser mostrados como percentual. QUICKSET pode ser utilizada somente no modo de operação padrão (%) – veja o parâmetro **P01** no item 9 (Programação Completa).

Botões Função		
€ + ⊕ (mínimo 3 segundos)	Entra ou sai do Modo QUICKSET.	
⊕ + ⊕	Mostra o valor atual do nível.	
⊕, ⊕	Aumenta/diminui o valor do dígito que pisca.	
€	Move a posição do dígito que pisca para a esquerda.	
(E)	Confirma o valor para a respectiva tela e muda para a seguinte.	
⊕ + ⊕	Recarrega o valor anterior à modificação (CANCEL).	
€ + ⊕ (mínimo 3 segundos)	Retorna para a configuração original de fábrica.	
⊕ + ⊕	Mostra o valor original do respectivo parâmetro.	
Telas	Configuração Necessária	
	Associação "direta" de 4 mA ao nível mínimo (%):	
	O tanque deverá conter a quantidade de material correspondente ao nível mínimo. Entre no modo	
	QUICKSET e execute a função "valor atual do nível" (🕀 + 🏵). O módulo indicador mostrará a palavra	
	"Store" e depois (%) quando a função for finalizada.	
	Associação "indireta" do nível com o tanque parcialmente cheio:	
	Durante a execução da função "valor atual do nível", ajuste o valor (%) com os botões ⊕e €	
	A saída de corrente será ajustada conforme o valor (%).	
	Associação "direta" de 20 mA ao nível máximo (%):	
	O tanque deverá conter a quantidade de material correspondente ao nível mínimo. Entre no modo	
	QUICKSET e execute a função "valor atual do nível" (⊕+⊕). O módulo indicador mostrará a palavra	
	"Store" e depois (%) quando a função for finalizada.	
U : xxxx ■	Associação "indireta" do nível com o tanque parcialmente cheio:	
	Durante a execução da função "valor atual do nível", ajuste o valor (%) com os botões 👚 e 🕒	
	A saída de corrente será ajustada conforme o valor (%).	
	Indicação de falha através da saída de corrente:	
	Pressionando os botões ⊕ e ⊕ selecione o valor da saída de corrente esperado para uma ocorrência de	
│	falha: 3,8 ou 22mA.	
	PADRÃO DE FÁBRICA: 22mA.	
	Amortecimento (em segundos):	
dt : xxxx	Pressionando os botões ⊕e⊕ selecione o valor desejado: 0, 3, 6, 10, 30, 60, 100, 300.	
	PADRÃO DE FÁBRICA: 10.	

Notas:

- A saída de corrente pode ser invertida: 4mA = 100% (cheio), 20mA = 0% (vazio).
- Veja o item 8.1. para mais detalhes a respeito da configuração com tanque parcialmente cheio (associação "indireta").
- A descrição de falhas (códigos de erro) pode ser vista no item 10.

8.2.2. Programação Completa

Este nível é o que apresenta maior complexidade uma vez que permite o acesso a todos os parâmetros do transmissor.

NIVETEC Instrumentação e Controle Ltda.


REVISÃO: MN#800V02R5-03/10

(11) 2627-6600 | suporte@nivetec.com.br | www.nivetec.com.br

A descrição completa dos parâmetros pode ser vista no item 9.

Botões		Função
(F)	⊕ (mínimo 3 segundos)	Entra ou sai do Modo de Programação Completa.
		Ao entrar, o parâmetro modificado no último acesso estará piscando.

Durante a programação surgirá "PROG" e a indicação do módulo será:



yy = endereço do parâmetro xxxx = conteúdo do parâmetro

O transmissor estará medindo normalmente durante a programação, conforme as modificações efetuadas nos parâmetros do último ajuste. Os novos parâmetros terão validade a partir do momento do retorno ao Modo de Medição.

Botões	Endereço do parâmetro	Conteúdo do parâmetro	
E	Seleciona o endereço e entra no respectivo conteúdo.	Confirma a modificação do conteúdo (salva o valor na memória) e retorna ao respectivo endereço.	
+ •	Cancela todas as modificações efetuadas até o momento. Pressione por 3 segundos enquanto "CANCEL" é mostrado no módulo indicador.	Ignora (não salva) a modificação do conteúdo e retorna ao endereço.	
⊕ + ⊕	Restaura a configuração original de fábrica (RESET). A palavra "LOAD" aparecerá no módulo indicador: - para confirmar, pressione (E) - para negar, pressione qualquer botão.	Carrega o valor original de fábrica do conteúdo. O botão (E) alva o valor carregado.	
♠ ◆	Aumenta/diminui o valor do dígito que pisca		
•	Move a posição do dígito que pisca para a esquerda		

9. PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO (PROGRAMAÇÃO COMPLETA)

9.1. CONFIGURAÇÃO DA MEDIÇÃO

P00 : - c b a Modo de operação / Sistemas de unidades

а	Modo de Medição	
0	Sempre 0	

Unidades de cálculo (conforme "c")	
Métrico	Americano (US)
m	ft (pés)
cm inch (pol.)	
	Métrico m

С	Sistema de cálculo
0 Métrico	
1	Americano (US)



- Qualquer alteração neste parâmetro muda a configuração original de fábrica e os demais parâmetros necessitarão ser configurados.
- Observe a sequência de dígitos: o dígito mais à direita "a" estará piscando primeiro. O mesmo vale para P01 e P02.

PADRÃO DE FÁBRICA: 000

P01: --- a Modo de medição

Este parâmetro determina como os valores medidos serão mostrados no display e transmitidos via saída de corrente. Dependendo do valor de "a" escolhido, adicionalmente outras variáveis mostradas na 4ª coluna também poderão ser visualizadas pressionando-se a botão © . Para retornar a mostrar a variável principal aperte a botão •.

а	Modo de Medição	Símbolo no display	Variáveis Mostradas no Display
0	Capacitância %	%	Percentual
1	Nível	LEV	Nível
2	Nível percentual (%)	LEV%	Nível %, Nível
3	Volume	VOL	Volume, Nível
4	Volume percentual (%)	VOL%	Volume %, Volume, Nível

Nota: Caso a variação de nível seja proporcional à variação de capacitância, não haverá diferença de medição entre a capacitância relativa % (a=0) e nível % (a=2).

NIVETEC Instrumentação e Controle Ltda.

REVISÃO: MN#800V02R5-03/10

(11) 2627-6600 | suporte@nivetec.com.br | www.nivetec.com.br

P02: --ba Unidades de engenharia

а	Modo de Medição
0	Sempre 0

A tabela abaixo é interpretada conforme P00(c) e P01(a), sendo irrelevante para medição percentual em P01(a=2 ou 4).

h	Volume		Peso (alterar também P32)	
D	Métrico	Americano(US)	Métrico	Americano(US)
0	m³	ft³	ton	lb (libra)
1	litros	galões	ton	ton

P03: ---a Arredondamento de valores

Volume mostrado no display:

Valor mostrado	Formato		
0,000 – 9,999	x,xxx		
10,000 – 99,999	xx,xx		
100,000 – 999,999	xxx,x		
1000,000 – 9999,999	xxxx,x		
10000,000 – 9999,999	xxxxx,x		
100000,000 – 999999,999	xxxxxx,x		
1 milhão – 9.99999*10 ⁹	x,xxxx: e		
1 1111111111111111111111111111111111111	(formato exponencial)		
Acima de 1*10 ¹⁰	(overflow) Err4		

A posição do ponto decimal será deslocada com o aumento do valor mostrado no display (veja a tabela ao lado).

Valores maiores que um milhão serão mostrados no formato exponencial, onde o valor correspondente a "e" representa o expoente. Acima do valor 1x10¹⁰ a mensagem Err4 (overflow) será mostrada.

Arredondamento:

а	Variação no valor mostrado (display)			
0	1 (Sem arredondamento)			
1	2			
2	5			
3	10			
4	20			
5	50			

Alguns milímetros de flutuação, devido à ondulação da superfície (por exemplo) terão seu efeito aumentado pelas operações matemáticas. Este aumento pode ser evitado através do ajuste de P03. O arredondamento de valor 2, 5, 10, etc. representa a opção pela qual o valor calculado será alterado em seu último ou penúltimo dígito. Exemplo:

P03 = 1 variação de passo 2 = 1.000 ; 1.002 ; 1.004 P03 = 5 variação de passo 50 = 1.000 ; 1.050 ; 1.100

PADRÃO DE FÁBRICA: 000

Nível mínimo da faixa de medição P05: ----

Este parâmetro associa o nível mínimo (0%) à capacitância medida pelo transmissor naquele instante da aplicação atual; ou seja, o transmissor adotará o nível atual real existente no interior do tanque como nível mínimo.

Determine o valor, apertando os botões en sil la la memente. O módulo indicará "Store" e depois 0%, finalizando o parâmetro.

P06: ----Nível máximo da faixa de medição

Este parâmetro associa o nível máximo (100%) à capacitância medida pelo transmissor naquele instante da aplicação atual; ou seja, o transmissor adotará o nível atual real existente no interior do tanque como nível máximo.

Determine o valor, apertando os botões e sin⊕ıltaneamente. O módulo indicará "Store" e depois 100%, finalizando o parâmetro.



Caso em P01 seja "a ≠ 0", será obrigatória a introdução de pares de dados na tabela de linearização de 32 pontos (por exemplo: o primeiro par corresponde a 0% e a um valor mínimo de nível em "m"; já o último par corresponde a 100% e a um valor máximo de nível em "m"). O parâmetro P47 (tabela de linearização) deverá estar habilitado.

Programação com o tanque parcialmente cheio

Existem situações em que o tanque não fornece condições para configuração dos limites mínimo e máximo reais. Para efetuar a associação do sinal de modo indireto será necessário utilizar dois níveis intermediários diferentes de 0% e 100%. Por exemplo: podem ser utilizados os níveis 15% e 80%. IMPORTANTE: Para uma maior precisão da medição, recomenda-se a configuração da saída de corrente considerando os níveis mínimo e máximo reais (P05 e P06).

Nota:

A saída de corrente pode ser invertida: 4mA = 100% (cheio), 20mA = 0% (vazio).

NIVETEC Instrumentação e Controle Ltda.

REVISÃO: MN#800V02R5-03/10

SAÍDA DE CORRENTE 9.2.

Caso em **P01** seja "a = 0", a programação de **P10** e **P11** é desnecessária.

Caso em P01 seja "a ≠ 0", bem como se a tabela de linearização contiver os pares de dados correspondentes aos valores mínimo e máximo (nível ou volume) em uma determinada unidade de engenharia, os parâmetros P10 e P11 deverão ser ajustados.

P10: ----Valor associado a 4mA, mínimo (nível, nível%, volume, volume%)

P11: ----Valor associado a 20mA, máximo (nível, nível%, volume, volume%)

PADRÃO DE FÁBRICA:

P10 = 0

P11 = 9999

P12: ---a Indicação de falha através da saída de corrente

Caso ocorra qualquer falha durante a medição, a saída de corrente assumirá um dos valores abaixo até que esta situação seja dissipada e a saída de corrente 4...20mA retorne ao valor correspondente ao nível medido.

а	a Indicação de falha				
1	3,8 mA				
2	22 mA				

PADRÃO DE FÁBRICA: 2

OTIMIZAÇÃO DA MEDIÇÃO

P20: ---a Amortecimento (em segundos)

Este parâmetro deve ser configurado para reduzir eventuais oscilações no módulo indicador e na saída de corrente.

а	Amortecimento	Comentários	а	Amortecimento	Comentários
0	O Sem amortecimento		4	30	Recomendado
1	1 3 Aplicável		5	60	Recomendado
2	6	Recomendado 6		100	Aplicável
3	10	Recomendado	7	300	Aplicável

PADRÃO DE FÁBRICA: 3 (10 seg.) P32: ----Densidade do meio

Caso seja inserido um valor diferente de zero, este parâmetro possibilita a indicação de peso ao invés de volume. Basta inserir o valor da densidade do meio. As unidades de engenharia são: kg/dm³ ou lb/ft³, de acordo com a programação P00(c).

PADRÃO DE FÁBRICA: 0

9.4. MEDIÇÃO DE VOLUME

P40: -- b a Formato do tanque

ba Formato do tanque / silo		Alterar também
b0	Cilíndrico, vertical, com fundo esférico (*)	P40(b), P41
01	Cilíndrico, vertical, com fundo cônico	P41, P43, P44
02	Retangular, vertical, com fundo piramidal	P41, P42, P43, P44, P45
b3	Cilíndrico, horizontal (*)	P40(b), P41, P42
04	Esférico	P41

(*) Observe o tanque correspondente (Fig.9.4) para selecionar o valor de "b".

PADRÃO DE FÁBRICA: 0

REVISÃO: MN#800V02R5-03/10

P41-45: Dimensões do tanque




Fig. 9.4 – Dimensões do tanque

9.5. LINEARIZAÇÃO DE 32 PONTOS

A tabela de linearização de 32 pontos permite associar valores percentuais de capacitância (0...100%) com os valores equivalentes de nível ou volume em pares de dados. Valores intermediários serão calculados pelo transmissor por interpolação.

Veja o exemplo abaixo para a medição de volume :

- A) Selecione o sistema de unidades em P00.
- B)Selecione o modo de operação em P01.
- C)Configure os níveis mínimo e máximo em P05 e P06.
- D)Ative a tabela de linearização em P47.
- E)Supondo que os níveis mínimo e máximo correspondam a 1 e 5 m respectivamente, entre na tabela do seguinte modo:

Primeiro par de dados: 0% = 1 m Último par de dados: 100% = 5 m

- F) Selecione o formato do tanque em P40 e entre com os respectivos dimensionais (P40-P45).
- G)Efetue a configuração de P10 e
- H) **P11**.

P47 : - - - a Habilitação da tabela de linearização de 32 pontos

	а	Tabela de linearização	
0 Desabilitada			
	1	Habilitada	

P48: Dados da tabela de linearização

A tabela de linearização é formada por 32 pares de dados em uma matriz de 2 colunas por 32 linhas, sendo que:


- a 1ª coluna contém o valor da capacitância percentual (coluna da esquerda indicada por "L").
- a 2ª coluna contém o valor correspondente em nível, volume ou peso (coluna da direita indicada por "r").

Coluna da Esquerda ("L")	Coluna da Direita ("r")
Valor da capacitância %	Nível, Volume ou Peso

NIVETEC Instrumentação e Controle Ltda.

REVISÃO: MN#800V02R5-03/10

(11) 2627-6600 | suporte@nivetec.com.br | www.nivetec.com.br



Condições para a correta entrada de dados:

Coluna da Esquerda ("L")	Coluna da Direita ("r")		
L (1) = 0	r(1)		
L(i)	r(i)		
:	:		
L(j)	r(j)		

Notas:

- Iniciar com: L(1) = 0% e r(1) = valor correspondente (nível ou volume).
- Finalize com: j = 32 ou L(j) = 0
- Se a tabela contiver menos que 32 pares (j<32), coloque um "0" na coluna da esquerda após o último dado válido: L(j<32) = 0.
- O transmissor não levará em consideração dados colocados após o "0" (zero de finalização da tabela) na coluna da esquerda.
- Se as observações acima não forem seguidas, mensagens de erro serão indicadas (veja item 10).

9.6. PARÂMETROS INFORMATIVOS (SOMENTE LEITURA)

P60 : Tempo de operação do transmissor (em horas)

A indicação varia conforme o tempo de operação:

Horas de operação	Forma de indicação
0 a 999,9	xxx,x
1000 a 9999	xxxx
Acima de 9999	x,xx:e (x,xx * 10 ^e)

P61: Tempo de operação do transmissor após à última ligação (em horas)

O modo de indicação é igual ao mostrado em P60.

9.7. PARÂMETROS DE TESTE

P80: Teste da saída de corrente (em mA)

O parâmetro mostrará inicialmente o valor da corrente correspondente ao nível atual do processo. Pressionando esse valor © derá ser alterado para qualquer valor entre 3,9 e 20,5mA (utilize os botões , e). Insira ned corrente conectado conforme ilustrado no item 7 para verificação, conforme for a alteração. Pressione para finalizar o teste e r© propramação.

P96: b:a.aa Código do software

a.aa: Número da versão do software.

b: Código para versão especial de software.

NIVETEC Instrumentação e Controle Ltda.

REVISÃO: MN#800V02R5-03/10

9.8. SIMULAÇÃO

Esta função permite ao usuário testar as configurações das saídas. O transmissor pode simular um valor estático ou contínuo do nível dentro de um intervalo de tempo conforme a configuração feita nos parâmetros **P85**, **P86** e **P87**.


A simulação do nível deve estar obrigatoriamente dentro da faixa programada de medição conforme ajustado em P04 e P05.

Após selecionar o tipo de simulação em **P84**, deve-se retornar ao Modo de Medição. Enquanto o transmissor estiver no modo de simulação, o módulo indicador apresentará os ícones **DIST**, **LEV** e **VOL** piscando.

Para finalizar a simulação selecione P84=0.

P84: --- x Modo Simulação

х	Tipo de Simulação					
0	Sem simulação (PADRÃO DE FÁBRICA)					
1	O nível varia entre os extremos fixados em P86 e P87 com a duração do ciclo fixado em P85					
2	O nível permanece estático num mesmo valor definido em P86					



P85: Intervalo de simulação (em segundos) - valor mínimo: 10

P86: Valor mínimo do nível na simulação (em metros)

P87: Valor máximo do nível na simulação (em metros)

9.9. ACESSO RESTRITO

P99 : dcba Controle ao acesso através de senha secreta

Este parâmetro implica em uma proteção contra uma re-programação acidental (ou intencional) dos parâmetros do transmissor. A senha secreta pode ser qualquer valor diferente de **0000**. Se a senha estiver ativa, os parâmetros somente poderão ser visualizados (sem a possibilidade de alteração) e o símbolo de dois pontos ":" estará piscando entre o endereço e o conteúdo do parâmetro.

Para controlar o acesso através de uma senha secreta, primeiramente entre com a mesma no parâmetro **P99**. Ela é reativada a cada vez que o transmissor retorna ao Modo de Medição.

Para eliminar a senha secreta, entre com a mesma no parâmetro P99 e pressione o botão ; entre @vamente em P99 e digite 0000.

[dcba (senha secreta)] → ⑤ → ⑤[0000] → = s⑥ha secreta desativada

10. CÓDIGOS DE ERRO

Código	igo Descrição do erro O que pode ser feito		Indicação sobrescrita	LED piscando	Saída de corrente
1	Erro de memória	Entre em contato conosco	Sim	Contínuo	22 mA
2	 A capacitância a ser medida é muito alta O revestimento da haste encontra-se danificada O nível encontra-se acima do limite superior ajustado 	 Verifique as condições de instalação e configuração Verifique o estado do revestimento/haste Efetue novamente a configuração do transmissor 	Sim	2 vezes	Conform e program.
3	Erro de hardware	Entre em contato conosco	Sim	Contínuo	22 mA
4	Overflow	Cheque a configuração dos parâmetros	Sim	-	Sem influência
5	A capacitância medida é muito pequena ou inexistência de qualquer sinal proveniente da haste (curto-circuito)	Verifique as condições de instalação	1	2 vezes	Conform e program.
6	A medição está no limite de confiabilidade Sinal não avaliável (devido a ruído, perturbação eletromagnética) Mude o local de instalação			2 vezes	Conform e program.
12	Erro na tabela de linearização: L(1) e L(2) são Veja a seção "Tabela de linearização de 32			3 vezes	22 mA
13	Erro na tabela de linearização: existem dois dados L(i) idênticos na tabela	Veja a seção "Tabela de linearização de 32 pontos"	Sim	3 vezes	22 mA
14	Erro na tabela de linearização: os valores r(i) não estão aumentando continuamente	Veja a seção "Tabela de linearização de 32 pontos"	Sim	3 vezes	22 mA
15	Erro na tabela de linearização: o nível medido é maior que o último par de dados de volume	Veja a seção "Tabela de linearização de 32 pontos"	Sim	3 vezes	22 mA
16	A checagem da memória do controlador (EEPROM) apresenta problemas	Verifique a programação. Altere qualquer parâmetro e retorne ao Modo Medição. Caso o display mostre a mesma mensagem de erro, entre em contato conosco	Sim	3 vezes	22 mA
18	O instrumento apresenta algum problema interno (falha no módulo analógico)	Entre em contato conosco	Sim	Contínuo	22 mA
19	Falha no ajuste da faixa de medição (capacitância a ser medida está fora da faixa disponível)	Verifique as condições de instalação e programação. Efetue novamente a programação. Variações do nível durante a configuração dos pontos mínimo e máximo podem causar este erro	Sim	3 vezes	22 mA
unCAL	Programação incorreta dos níveis mínimo e máximo	Verifique as condições de instalação e programação. Efetue novamente a programação.	Sim	Alternad a-mente	Conform e program.
Sub 0	Nível abaixo de 0% (modo Nível ou Volume)	Verifique a configuração se necessário	Não	Não	3,9 mA
20	Nível acima de 100% (modo Nível ou Volume)	Verifique a configuração se necessário	Não	Não	20,5 mA

Indicações de falha através dos LEDs:

- LEDs piscando continuamente com a mesma freqüência representa falha. O transmissor não pode ser programado.
- LEDs piscando alternadamente representa configuração incorreta (transmissor não programado para a medição). Correção: verifique e reprograme os níveis mínimo e máximo.
- LEDs piscando com a mesma freqüência:

Duas vezes: representa falha na medição.

Três vezes: representa falha na configuração.

11. MANUTENÇÃO E REPAROS

O transmissor de nível capacitivo da série 800 não necessita de manutenção permanente. Para efeito de limpeza, recomendamos que seja utilizado apenas um pano ou uma esponja macia para a remoção de poeira e outras causas de intempéries que estejam sob a superfície do invólucro. Caso haja necessidade de se limpar a haste, tenha cuidado para não danificá-la, pois o material do revestimento é sensível e fundamental para o bom funcionamento do transmissor.

Reparos devem ser executados somente pela NIVETEC, sob o risco de perda de garantia do instrumento. Veja o item 13 deste manual – Garantia do Instrumento.

REVISÃO: MN#800V02R5-03/10

(11) 2627-6600 | suporte@nivetec.com.br | www.nivetec.com.br



JAMAIS EXPONHA A HASTE A MEIOS CORTANTES OU ABRASIVOS QUE POSSAM CAUSAR RISCOS, FISSURAS E QUE POSSAM VIR A **COMPROMETER A SUA SENSIBILIDADE.**

12. ACESSÓRIOS

- Manual de instalação e programação.
- Módulo indicador (display), dissipador de calor e tubo de referência são opcionais (verifique a especificação).

GARANTIA DO INSTRUMENTO

O transmissor de nível capacitivo da Série 800 possui garantia de 12 (doze) meses a partir da data emissão da nota fiscal contra defeito exclusivamente de fabricação, desde que respeitadas as recomendações descritas deste manual de instruções.

A assistência técnica decorrente da garantia será prestada pela NIVETEC, desde que o objeto seja entregue e retirado em nossa fábrica. Serão de responsabilidade do usuário todas as despesas relativas ao frete para conserto bem como os riscos envolvidos no transporte.

A garantia não será válida caso o equipamento tenha sido danificado por instalação inadequada/incorreta, má utilização, aplicação incorreta, operação em condições que estejam fora das especificações, danos resultantes de negligência, acidentes, fenômenos naturais ou terceiros. Adicionalmente, a garantia não cobrirá os equipamentos com evidências de violação, desmontagem, alterações, esforço mecânico ou elétrico.

Caso deseje GARANTIA DO INSTRUMENTO INSTALADO, entre em contato com o nosso departamento de suporte técnico solicitando um orçamento de start-up e/ou acompanhamento de instalação.



O EQUIPAMENTO ENVIADO A NIVETEC PARA REPAROS DEVE SER OBRIGATORIAMENTE LIMPO OU NEUTRALIZADO (DESINFETADO) PELO USUÁRIO.

14. CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM

O instrumento deve ser armazenado em sua embalagem original, em local abrigado, de modo a evitar a incidência direta de chuva, umidade, poeira, raios solares ou qualquer outro tipo de fenômeno que possa danificá-lo.

Além disso, ele não deve estar próximo a fontes de calor intensas.

Temperatura: -20 a +70º C

Umidade: máx. 85%

NIVETEC Instrumentação e Controle Ltda.

REVISÃO: MN#800V02R5-03/10

TABELA DE ACOMPANHAMENTO DE PARÂMETROS - TRANSMISSOR SÉRIE 800

Par.	Pg.	Descrição	 Par.	Pg.	Descrição	
P00	10	Modo de operação / Sist.	P50	-	-	
P01	10	Modo de medição	P51	-	-	
P02	11	Unidades de engenharia	P52	-	-	
P03	11	Arredondamento de valores	P53	-	-	
P04	-	-	P54	-	-	
P05	11	Nível mínimo da faixa de	P55	-	-	
P06	13	Nível máximo da faixa de	P56	-	-	
P07	-	-	P57	-	-	
P08	-	-	P58	-	-	
P09	-	-	P59	-	-	
P10	12	Valor correspondente a 4 mA	P60	15	Tempo de operação do transm.	
P11	12	Valor correspondente a 20 mA	P61	15	Tempo de oper. desde a última	
P12	12	Indic. de falha da saída de	P62	-	-	
P13	-	-	P63	-	-	
P14	-	-	P64	-	-	
P15	-	-	P65	-	-	
P16	-	-	P66	-	-	
P17	-	-	P67	-	-	
P18	_	-	P68	_	-	
P19	_	-	P69	_	-	
P20	12	Amortecimento	P70	_	-	
P21	_	-	P71	_	-	
P22	_	-	P72	_	-	
P23	_	-	P73	_	-	
P24	-	_	P74	_	-	
P25	-	_	P75	_	-	
P26	_	-	P76	_	-	
P27	-	_	P77	_	-	
P28	_	-	P78	_	-	
P29	_	-	P79	_	-	
P30	-	_	P80	15	Teste da saída de corrente	
P31	_	-	P81	_	-	
P32	12	Densidade do meio	P82	_	-	
P33	_	-	P83	_	-	
P34	_	-	P84	15	Modo de simulação	
P35	_	-	P85	15	Intervalo de simulação	
P36	_	-	P86	15	Valor mínimo na simulação	
P37	_	-	P87	15	Valor máximo na simulação	
P38	_	-	P88	-	-	
P39	_	_	P89	_	-	
P40	12	Formato do tanque (volume)	P90	_	-	
P41	12	Dimensões de volume	P91	_	-	
P42	12	Dimensões de volume	P92	_	-	
P43	12	Dimensões de volume	P93	_	-	
P44	12	Dimensões de volume	P94	_	-	
P45	12	Dimensões de volume	P95	_	-	
P46	-	-	P96	14	Código do software	
P47	13	- Habilitação do modo linearização	P97	-	-	
P47 P48	13	Dados da tabela de linearização	P98	-	_	
P49	-	Dados da tabela de lillealização	P99	- 15	- Acesso por senha secreta	